

# Manuel d'installation, mise en service et maintenance

# **AIRCOOLAIR**

ASC/ASH

ASC/ASH + CIC/CIH
Split gainable
19 → 134 kW

ASC/ASH
Groupe de condensation
20→ 230 kW





MIL122F-1407/06-2013



# AIRCOOLAIR UNITÉS EXTÉRIEURES

# MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Réf.: MIL122F-1407 / 06-2013

POIN	POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION						
DON	NÉES POUR LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL	3					
1 -	CARACTERISTIQUES GENERALES						
1.1		4					
1.2	Caractéristiques électriques	5					
1.3	Rendement du ventilateur	6					
1.4	Limites de fonctionnement	6					
1.5	Schémas des tuyauteries	7					
1.6	Dimensions de l'appareil	11					
2 -	INSTALLATION						
2.1	Opérations préliminaires	12					
2.2	Réception de l'unité	12					
2.3	Emplacement de l'unité	13					
2.4	Dégagements autour de l'installation	13					
2.5	Emplacement intérieur	14					
2.6	Raccordements frigorifiques	15					
2.7	Connexions électriques	19					
2.8	Commande de la carte du contact sec	21					
2.9	Installation des options	22					
3 -	MISE EN SERVICE ET UTILISATION						
3.1	Contrôles préliminaires à effectuer avant la première mise en marche	23					
3.2	Contrôles préliminaires à la première mise en marche	24					
4 -	MAINTENANCE						
4.1	Maintenance préventive	25					
4.2	Maintenance corrective	25					
4.3	Diagnostic de défaillance	26					

#### ATTENTION : lire ce manuel avant toute opération d'installation, de réparation ou de maintenance.

Toutes les informations techniques et technologiques contenues dans le présent manuel, y compris tous les schémas et descriptions techniques que nous indiquons, restent la propriété de Lennox et ne doivent pas être exploitées (sauf pour le fonctionnement de ce produit), reproduites, éditées ou mises à disposition de tiers sans accord écrit préalable de Lennox.



#### SYMBOLES DE DANGER ET DE MISE EN GARDE





Surfaces abrasives Basses températures



élevées



mouvement



Tension électrique



Risque de blessures provoquées par des éléments en mouvement

#### **RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES**



Afin d'éviter de graves blessures causées par le courant électrique, s'assurer d'avoir coupé l'alimentation électrique avant toute opération d'installation, de réparation ou de maintenance sur le groupe.

Lors de l'installation du groupe, prendre en considération la législation locale et nationale.

#### Directives standards pour équipement Lennox

Toutes les informations techniques contenues dans ces instructions de service, y compris tous les schémas et descriptions techniques, restent la propriété de Lennox et ne doivent pas être exploitées (sauf pour que l'utilisateur puisse se familiariser avec l'équipement), reproduites, photocopiée, transmises ou mises à disposition de tiers sans accord écrit préalable de Lennox.

Les informations publiées dans ces instructions de service sont basées sur les toutes dernières informations disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis et sans obligation de modifier les marchandises précédemment livrées.

Les présentes instructions de service contiennent des informations utiles et importantes pour le fonctionnement régulier et la maintenance de votre équipement.

Les instructions comprennent également des directives pour éviter les accidents et de graves dommages avant la mise en service de l'équipement et pendant son fonctionnement ainsi que pour garantir un fonctionnement régulier et sans défaillance. Lisez ces instructions de service avec attention avant de mettre l'équipement en marche, familiarisez-vous avec l'équipement et avec la manière de procéder à l'installation et respectez les instructions. Il est très important d'être correctement formé pour la manipulation de l'équipement. Les présentes instructions de service doivent être conservées dans un endroit sûr à proximité de l'équipement.

Comme tout équipement, le groupe nécessite une maintenance régulière. Ce chapitre concerne le personnel de maintenance et la direction.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir d'autres informations sur tout aspect relatif à votre équipement, n'hésitez pas à nous contacter.


# DONNÉES POUR MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL



UNITÉ :				NUMÉRO DE SÉRIE :					
CODE D'IDENTIFICAT	TION DU PANNEAU	DE COMMAN	NDE :						
ADRESSE D'INSTALL	ATION :								
				TÉL. INSTALLATEUR : _					
DATE DE MISE EN SE	ERVICE :								
CONTRÔLES :									
TENSION D'ALIMENT				TENSION NOMINALE D					
					OUI	NON			
Groupe monté sur des	s amortisseurs								
Vidange avec siphon									
Raccordement de l'ali	mentation électrique	e générale							
Raccordement du tab	leau de commande								
Indicateur du niveau d	d'huile du compress	eur							
ENTRÉE DES DON CYCLE	<b>NÉES :</b> DE REFROIDISS	EMENT		CYC	CLE DE CHAUFF	FAGE			
Température d'entrée batterie extérieure :	d'entrée sur la	1	°C	Température d'entrée batterie extérieure :	1	°(			
		2	°C			2	°(		
Température de sor batterie extérieure :	tie d'air de la	2	°C	Température de sor batterie extérieure :	tie d'air de la	1	°( °(		
Haute pression :	Circuit 1			Haute pression :	Circuit 1				
	Circuit 2				Circuit 2				
Basse pression :	Circuit 1			Basse pression :	Circuit 1				
	Circuit 2				Circuit 2				
CONSOMMATION É	ÉLECTRIQUE (At	np.)							
Compresseur 1 :	······	//	/	Compresseur 1 :		//	′		
Compresseur 2 :		/ /		Compresseur 2 :		' . '			
Compresseur 3 :		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	Compresseur 3 :	—	//	′		
Section ventilateur ext	érieur 1 —	//	/	Section ventilateur ex	xtérieur 1 –	//	′		
Section ventilateur exte	érieur 2 —	//	/	Section ventilateur ex	xtérieur 2 –	//			
Options installées :									
Commentaires :									



# 1.1.- DONNÉES PHYSIQUES



i

ASC/ADC : Unité froid seul R-410A.

ASH/ADH: Unité pompe à chaleur R-410A.

MODÈLES		ASC/ASH	020S	025S	030S	035S		
Type de compresseur				Sc	roll			
Nombre de c	compresseurs			1				
Poids net	Unité en froid seul seul ASC/ADC		255	443	452	520		
	Pompe à chaleur ASH/ADH	kg	258	452	463	537		
	Démarreur progressif optionnel		3	6	6	6		
FP1 optionnel			N/A					
Débit d'air m³/h		11000	9750+9750	11500+11500	11000+11000			
Charge de réfrigérant			AZOTE (*)					

n/a = non disponible

MODÈLES		ASC/ASH	040S	045D	055D	070D	085D
Type de compresseur					Scroll		
Nombre de c	ompresseurs		1	2	2	2	2
	Unité en froid seul seul ASC/ADC		255	443	452	481	520
Poids net	Pompe à chaleur ASH/ADH	kg	258	452	463	499	537
	Démarreur progressif optionnel		3	6	6	6	6
	FP1 optionnel				N/A		
Débit d'air m³/h		11000	9750+9750	11500+11500	11300+11300	11000+11000	
Charge de réfrigérant			AZOTE (*)				

n/a = non disponible

MODÈLES		ASC/ASH	100D	120D	140D	200D	230D
Type de compresseur					Scroll		
Nombre de c	ompresseurs		2	2	3	4	4
	Unité en froid seul seul ASC/ADC		632	797	906	1659	1679
Poids net	Pompe à chaleur ASH/ADH	kg	748	828	932	1684	1704
	Démarreur progressif optionnel		9	9	9	n/a	n/a
	FP1 optionnel		40	40	40	80	80
Débit d'air m³/h		22700+18100	22700+18100	22700+22700	28600+28600	36000+36000	
Charge de réfrigérant			AZOTE (*)				

<sup>(\*)</sup> Les unités sont livrées avec une charge d'azote. Celle-ci doit être évacuée et, en fonction du modèle, l'unité doit être remplie avec du réfrigérant R-410A.

<sup>(</sup>Voir page 21 le mode de calcul de la charge de réfrigérant pour les modèles ASC/ADC et ASH/ADH destinés à fonctionner avec des unités intérieures CIC/CIH).

Un kit de pré-chargement de R-410A en usine est disponible en option.



# 1.2.- DONNÉES ÉLECTRIQUES

# CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DES UNITES STANDARDS

MODÈLES ASC/ASH	020\$	025S	030S	035S	040S	045D	055D
Tension Ph/V/Hz	3N~400V 50Hz	3~400V 50Hz					
Puissance maximale absorbée (kW)							
Compresseur	8,25	10,1	11,8	15,6	16,9	20,2	23,6
Ventilateur	0,3	0,69	0,69	0,84	0,84	1,38	1,38
Puissance totale	8,55	10,79	12,49	16,44	17,74	21,58	24,98
Intensité maximale (A)							
Compresseur	15	21	22	25,6	31	42	44
Ventilateur	1,6	3	3,4	3,4	3,4	6	6,8
Intensité totale	16,6	24	25,4	29	34,4	48	50,8
Intensité démarrage	87,5	97,4	104	138	17,2	121	129

MODÈLES ASC/ASH		070D	085D	100D	120D	140D	200D	230D
Tension	Ph/V/Hz				3~400V 50Hz	7		
Puissance maximale absorbée (kW)								
Compresseur		31,1	33,8	42,6	45,6	55,9	78,8	88,2
Ventilateur		1,68	1,68	3,05	3,05	4	4,2	8
Puissance totale		32,78	35,48	45,65	48,65	59,9	83	96,2
Intensité maximale (A)								
Compresseur		51,2	62	77,6	84	102	142	159
Ventilateur		6,8	6,8	6,4	6,4	8	9,6	16
Intensité totale		58	68,8	84	90,4	110	151,6	175
Intensité démarrage		167	206	221	228	292	302,9	358

# **CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DES OPTIONS**

FP1 OPTION ASC/ASH		100D FP1 (petite vitesse/ grande vitesse)	120D FP1 (petite vitesse/ grande vitesse)	140D FP1 (petite vitesse/ grande vitesse)	200D FP1 (petite vitesse/ grande vitesse)	230D FP1 (petite vitesse/ grande vitesse)
Tension	Ph/V/Hz			3/400V/50Hz		
Puissance absorbée maximale	kW	2,00 / 6,20	2,00 / 6,20	1,00 / 5,2	5,8 / 14,2	2 / 10,4
Intensité maximale	А	3,2 / 9,8	3,2 / 9,8	1,6 / 8,2	9,6 / 22,8	3,2 / 16,4
Intensité de démarrage	А	3,2 / 9,8	3,2 / 9,8	1,6 / 8,2	9,6 / 22,8	3,2 / 16,4



#### 1.3.- PERFORMANCES DU VENTILATEUR

# 1.3.1.- UNITE EXTÉRIEURE AVEC VENTILATEUR HAUTE PRESSION DISPONIBLE (OPTION)

#### Données de flux d'air / Option FP1 / Petite vitesse.

MODÈLES	5			100D - 120D - 140D	200D	230D	
Type de ventilateur			Axial avec « virole courte » – Entraînement direct 900 tr/min (petite vitesse) 3~400V				
Nombre de	ven	tilateurs	2 4				
·⊨	Débit d'air m³/h		m³/h	19000 + 19000	28000 -	- 28000	
disponi-	2	Puissance absorbée	kW	5	1	0	
e d	5	Débit d'air	m³/h	18000 + 18000	24000 + 24000		
iqu (Pa)	7	Puissance absorbée	kW	5,1	10	.2	
statique ble (Pa)	8	Débit d'air	m³/h	17000 + 17000	22000 + 22000	N/A	
	16	Puissance absorbée	kW	5,2	10,4	N/A	
Pression	25	Débit d'air	m³/h	15000 + 15000	20000 + 20000	N/A	
<u>ā</u>	1,	Puissance absorbée	kW	5,3	10,6	N/A	

N/A: non disponible

Données de flux d'air. Option FP1. Haute vitesse.

MODÈLES				100D - 120D - 140D	200D - 230D		
Type de ventilateur					» – Entraînement direct e vitesse) 3~400 V		
Nombre de	e ven	tilateurs		2 4			
	50	Débit d'air	m³/h	22000 + 22000	34000 + 34000		
statique ole Pa	5	Puissance absorbée	kW	9,2	18,4		
stal ible	8	Débit d'air	m³/h	20000 + 20000	28000 + 28000		
ession sta disponible	7	Puissance absorbée	kW	9,3	18,6		
Pres dis	52	Débit d'air	m³/h	18000 + 18000	24000 + 24000		
ш.	12	Puissance absorbée	kW	9,4	18,8		

## 1.4.- LIMITES DE FONCTIONNEMENT

UNITÉS FROID SEUL		Températures maximales	Températures minimales	
	Température intérieure	32°C DB 23°C WB	21°C DB 15°C WB	
Fonctionnement en cycle de refroidissement	Température extérieure	45°C (20S-25S-30S-45D-55D) 	UNITE STANDARD +10 °C (*) / (**)	

UNITÉ POMPE À CHALEUR		Températures maximales	Températures minimales				
	Température intérieure	32°C DB 23°C WB	21°C DB 15°C WB				
Fonctionnement en cycle de refroidissement	Température extérieure	20S-25S-30S-45D-55D) 	0°C				
	Température intérieure	27°C DB	15°C DB				
Fonctionnement en cycle de chauffage	Température extérieure	En fonction du modèle (Voir tableaux des puissances de chauffage)	-10°C DB -11°C WB				

(\*) Avec kit basse température 0°C (option)


**DB:** Température sèche.


(\*\*) Avec kit optionnel basse température -15°C ou kit -15°C et faible niveau acoustique.

WB: Température humide



# 1.5.- SCHÉMAS DES TUYAUTERIES UNITÉS FROID SEUL






\$	Pressostat (5/16" à brancher par l'installateur)	HP1	Pressostat haute pression circuit 1
DS	Sonde de refoulement	HP2	Pressostat haute pression circuit 2
SVL1	Électrovanne liquide (option longue distance)		Résistance de carter (option basse température ambiante)
SVL3	À connecter par l'installateur sur les unités intérieures.	СНЗ	Résistance de carter (option basse température ambiante)
LPT1	Pressostat basse pression, circuit 1	HPT1	Capteur haute pression, circuit 1
LPT2	2 Capteur basse pression, circuit 2		Capteur haute pression, circuit 2
		os	Sonde de température extérieure



# 1.5.- SCHÉMAS DES TUYAUTERIES UNITÉS FROID SEUL




\$	Pressostat (5/16" à brancher par l'installateur)	HP1	Pressostat haute pression circuit 1
DS	Sonde de refoulement	HP2	Pressostat haute pression circuit 2
SVL1	Électrovanne liquide (option longue distance)		Résistance de carter (option basse température ambiante)
SVL3	À connecter par l'installateur sur les unités intérieures.	HPT1	Capteur haute pression, circuit 1
LPT1	Pressostat basse pression, circuit 1	HPT2	Capteur haute pression, circuit 2
LPT2	2 Capteur basse pression, circuit 2		Sonde de température extérieure



# 1.5.- SCHÉMAS DES TUYAUTERIES UNITÉS FROID SEUL

#### UNITÉ EXTÉRIEURE


#### ASC 200-230D




\$	Pressostat (5/16" à brancher par l'installateur)	СН	Résistance de carter (option basse température ambiante)
LPT1	Pressostat basse pression, circuit 1	HPT1	Capteur haute pression, circuit 1
LPT2	Pressostat basse pression, circuit 2	НРТ2	Capteur haute pression, circuit 2
HP1	Pressostat haute pression circuit 1	os	Sonde de température extérieure
HP2	Pressostat haute pression circuit 2		



## 1.5.- SCHÉMAS DES TUYAUTERIES UNITÉ POMPE À CHALEUR



----- ELEMENTS EN OPTION




#### ----- ELEMENTS EN OPTION

\$	Pressostat (5/16" à brancher par l'installateur)	HP1	Pressostat haute pression circuit 1
DS	Sonde de refoulement	HP2	Pressostat haute pression circuit 2
SVL1	Électrovanne liquide (option raccordement longue distance) À connecter par l'installateur sur les unités intérieures.		Résistance de carter
SVL3			Capteur haute pression, circuit 1
SVL2 SVL4	Électrovanne liquide (option raccordement longue distance)	HPT2	Capteur haute pression, circuit 2
LPT1	Pressostat basse pression, circuit 1		Sonde de température extérieure
I PT2	Capteur basse pression, circuit 2		-



# 1.5.- SCHÉMAS DES TUYAUTERIES UNITÉ POMPE À CHALEUR




\$	Pressostat (5/16" à brancher par l'installateur)	HP1	Pressostat haute pression circuit 1
DS	Sonde de refoulement	HP2	Pressostat haute pression circuit 2
SVL1	Électrovanne liquide (option longue distance)		Résistance de carter
SVL3	À connecter par l'installateur sur les unités intérieures.	HPT1	Capteur haute pression, circuit 1
SVL2 SVL4	Électrovanne liquide (option longue distance)	HPT2	Capteur haute pression, circuit 2
LPT1	PT1 Pressostat basse pression, circuit 1		Sonde de température extérieure
I DT2	Canteur basse pression, circuit 2		



# 1.5.- SCHÉMAS DES TUYAUTERIES UNITÉ POMPE À CHALEUR

#### **UNITÉ EXTÉRIEURE**

#### ASH 200-230D




\$	Pressostat (5/16" à brancher par l'installateur)	СН	Résistance de carter (option basse température ambiante)
LPT1	Pressostat basse pression, circuit 1	HPT1	Capteur haute pression, circuit 1
LPT2	Pressostat basse pression, circuit 2	НРТ2	Capteur haute pression, circuit 2
HP1	Pressostat haute pression circuit 1	os	Sonde de température extérieure
HP2	Pressostat haute pression circuit 2		




# 1.6.- DIMENSIONS DES UNITÉS ASC/ASH/ADC/ADH

# 020S




#### 025S/030S/035S/040S




# 045D/055D/070D/085D

#### 100D/120D/140D

Accès aux conduites de gaz et de liquide



200D-230D



Alimentation électrique



#### 2.1.- OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES



# TOUTES LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION, DE SERVICE et de MAINTENANCE doivent être effectuées par du PERSONNEL QUALIFIÉ.

L'unité doit être transportée en position verticale sur son cadre de montage métallique. Toute autre position peut endommager la machine. Lors de la réception, l'unité doit être contrôlée en suivant les instructions notées sur l'emballage afin de s'assurer qu'elle ne présente pas de traces de chocs ou d'autres dégâts. En cas de dégâts, l'unité peut être refusée en notifiant au service commercial de LENNOX et en expliquant sur le bon de livraison du transporteur la raison pour laquelle la machine a été refusée. Toute plainte ou réclamation ultérieure envoyée au service commercial de LENNOX en rapport avec ce type d'anomalie ne peut être couverte par la garantie.

Un espace suffisant doit être disponible afin de faciliter la mise en place de l'unité.

L'unité peut être montée à l'extérieur. Lorsque l'unité est montée au sol, s'assurer que l'emplacement ne soit pas menacé par des inondations.





Lors du positionnement de l'unité, veiller à ce que la plaque signalétique soit toujours visible, car ces données sont nécessaires pour assurer un entretien correct.

Les unités sont conçues pour être installées avec des gaines calculées par un personnel technique qualifié. Utiliser des jonctions élastiques entre les gaines et les ouvertures. Sur les sections extérieures et intérieures, éviter l'utilisation de jonctions BY-PASS entre l'air d'extraction et l'air d'entrée. La structure dans laquelle doit être placée l'unité doit pouvoir supporter le poids de l'unité en fonctionnement.

#### 2.2.- RÉCEPTION DE L'UNITÉ

#### Comment soulever l'unité






#### **REMARQUE:**

Utiliser des élingues de 6 m avec le crochet afin d'éviter une pression sur le dessus de l'unité, car elle risque de s'abîmer. Si possible, utiliser une poutre d'équilibrage.





#### 2.3.- EMPLACEMENT DE L'UNITE


- La plaque d'assise est équipée de profilés métalliques capables de supporter le poids du groupe.
- Si le groupe est monté sur le sol, les profilés doivent être isolés avec un matériau amortisseur tel que des plots antivibratoires. Tenir compte du fait que les ventilateurs tournent à environ 850 tr/min.
- Le groupe peut fonctionner dans des conditions d'interférences radio normales sur des installations commerciales et résidentielles. Nous consulter pour toute autre condition.
- Si la température extérieure de la zone où la pompe à chaleur doit être installée est basse ou si le cycle de fonctionnement est trop long, il peut s'avérer nécessaire d'installer une résistance électrique sous les batteries du bac d'écoulement pour éviter la formation de glace dans la batterie pendant le cycle de dégivrage.
- 1. Montage sur une zone à faible sensibilité.



#### Montage sur une zone à sensibilité moyenne.








# 2.4.- DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION




SI L'UNITÉ N'EST PAS INSTALLÉE COMME ILLUSTRÉ, LES PERFORMANCES ET LA FIABILITÉ RISQUENT D'ÊTRE COMPROMISES.

#### DÉGAGEMENTS AUTOUR DE L'INSTALLATION

DÉTAIL DES POSITIONS AVM





## ASC/ASH 020S






# ASC/ASH 025S/030S/035S/040S





ASC/ASH 045D/055D/070D/085D




Taille en mm


(\*) Dégagement autour de l'unité.

#### DÉTAIL DES POSITIONS AVM

#### DÉGAGEMENTS AUTOUR DE L'INSTALLATION





#### ASC/ASH 100D/120D/140D



**ASC/ASH 200D/230D** 


(\*) Dégagement autour de l'unité.






Taille en mm

#### 2.5.- EMPLACEMENT INTÉRIEUR





Sur les pompes à chaleur à deux circuits et les unités en froid seul 100D-140D, si une seule gaine doit être installée, un atténuateur de pression régulé doit être installé pour chaque ventilateur afin d'éviter un by-pass d'air au travers du ventilateur si ce dernier a été arrêté.

Pour un emplacement à l'intérieur, tenir compte de la recommandation suivante :


- Pendant le cycle de dégivrage de la pompe à chaleur, l'unité produit une grande quantité d'eau. Pour évacuer cette eau, une vidange adéquate doit être installée au-dessous du groupe afin de collecter l'eau et de la diriger vers l'endroit désiré.
- Installation d'une gaine d'air :

Si une gaine d'air doit être installée, les limites de fonctionnement sont réduites (voir paragraphe « limites de fonctionnement »

- (1) Le caisson d'admission d'air (option) disponible pour les modèles 100D-140D facilite l'installation de la gaine de prise d'air.
- (2) Le caisson de refoulement (option) permet d'installer une gaine de refoulement carrée avec les options FP1.



L'unité est livrée avec des circuits de gaz et de liquide scellés avec des capuchons en cuivre à l'extérieur du caisson avec possibilité d'installer des tuyauteries (à moins que l'unité soit livrée avec le kit de pré-chargement de réfrigérant en usine (option) ou le kit de vanne de service (option)).





Les unités standards sont remplies avec de l'azote qui doit être évacué avant toute intervention sur l'unité.

En option, l'unité peut être livrée avec des vannes de service sur les circuits de gaz et de liquide, avec une charge d'azote (N<sub>2</sub>) ou une charge de réfrigérant (R-410A).

#### POUR LES UNITÉS STANDARDS ET LES UNITÉS LIVRÉES AVEC DES VANNES DE SERVICE, PROCÉDER COMME SUIT :

- 1. Évacuer l'azote à travers les raccords de service 5/16" haut et bas situés à l'intérieur et créer un vide par mesure de sécurité.
- 2. Déposer les capuchons en cuivre des tuyaux de raccordement.
- 3. Braser les tuyaux de raccordement. Choisir le diamètre de tuyau sur le TABLEAU 1. (Lors du brasage des tuyaux de réfrigérant, il faut introduire de l'azote à travers les raccords de service dans les tuyaux afin d'éliminer l'air).
- 4. Test de fuite :

Ajouter de l'azote, contrôler qu'une pression de 5 kg/cm² a été atteinte et que le circuit ne présente aucune fuite ou braser en enduisant les tuyaux d'une solution savonneuse ce qui provoquera la formation de bulles aux endroits où il y a des fuites. Pour détecter des petites fuites, procéder comme suit :

Ajouter de l'azote et contrôler qu'une pression de 25 kg/cm² a été atteinte. Si la pression reste la même pendant au moins 24 heures et si la pression finale n'est pas de 10% inférieure à la pression initiale, il n'y a pas de fuite.

- 5. S'assurer que le circuit de gaz est isolé.
- 6. Évacuation :

Évacuer l'azote, raccorder la tubulure du manomètre et la pompe à vide aux circuits de liquide et de gaz, ouvrir entièrement la tubulure du manomètre et mettre la pompe à vide en marche. Contrôler que le manomètre affiche une pression de -750mm Hg. Une fois la pression de -750mm Hg atteinte, laisser fonctionner la pompe à vide pendant au moins une heure.

- 7. Charge de réfrigérant
  - Vérifier sur les TABLEAUX 3.1. et 3.2. la charge de réfrigérant en fonction de la longueur et de la taille des raccords des tuvaux.
  - Débrancher la pompe à vide et raccorder la bouteille de remplissage de réfrigérant. Ouvrir la pompe de remplissage et purger l'air contenu dans le tuyau à la pression du manomètre.
  - Placer la quantité additionnelle de réfrigérant sur la balance de pesée, ouvrir la haute pression et charger à l'état liquide. Si la quantité totale de la charge de réfrigérant n'a pas été atteinte en raison d'un équilibrage de la pression, fermer le côté haut du manomètre, mettre le groupe en marche et ajouter lentement le reste de la charge de réfrigérant à travers le côté bas du manomètre. (Avec le réfrigérant R-410A, la bouteille de charge doit être à la verticale et chargée à l'état liquide). Fermer le manomètre, le débrancher du raccord de service de l'unité et monter les capuchons sur les raccords de service. Le groupe est alors prêt à fonctionner.



Lors de l'installation, maintenir les tuyaux de gaz et de liquide recouverts afin d'empêcher la pénétration d'humidité et de saleté dans ceux-ci.

Veiller spécialement à ce que les tuyaux de réfrigérant soient isolés.

Éviter les étranglements lors de l'installation des tuyauteries.

#### POUR LES UNITÉS LIVRÉES AVEC VANNES DE SERVICE ET KIT DE PRÉ-CHARGEMENT DE RÉFRIGÉRANT EN USINE, PROCÉDER COMME SUIT:

- 1. Relâcher la pression de réfrigérant du circuit de raccordement à travers le raccord de service situé sur ce circuit.
- 2. Déposer les capuchons en cuivre des tuyaux de raccordement.
- 3. Braser la ligne d'interconnexion avec l'unité intérieure.
- 4. Les raccords de service étant fermés, relâcher et connecter la pompe à vide au raccord 5/16" sur le circuit afin d'atteindre une pression de -750 mm Hg. Laisser ensuite la pompe à vide fonctionner pendant au moins une heure afin de créer un vide dans les circuits de raccordement et dans l'unité intérieure. Débrancher la pompe à vide.
- 5. Charge de réfrigérant :

Enlever la pompe à vide et connecter la bouteille de réfrigérant. Vérifier sur le





TABLEAU 2 la charge de réfrigérant par mètre de tuyauterie en cuivre pour le modèle correspondant.

Ajuster la quantité de réfrigérant sur la balance de pesée et ouvrir le manomètre pour charger à l'état liquide (avec le réfrigérant R-410A, la bouteille de charge doit être à la verticale et il est important de charger à l'état liquide). Fermer le manomètre et le débrancher du raccord de service du groupe puis monter les capuchons.


- 6. Ouvrir les vannes de service.
- 7. Le groupe est prêt à fonctionner.




Pour installer les groupes intérieurs et extérieurs, se reporter aux informations suivantes :



POSITION **A**: un siphon d'aspiration doit être installé sur la partie verticale de la conduite de gaz et des siphons doivent être installés tous les 8 mètres sur la section ascendante. La vitesse d'aspiration minimum ne doit pas être inférieure à 6 m/s. La longueur verticale maximum est de 16 m.



POSITION **B** : Incliner les conduites en direction de l'unité extérieure. Apporter une attention particulière sur les conduites de plus de 10 m de long et éviter les étranglements.



POSITION **C** : Installer un siphon à la base de la partie verticale de la conduite de gaz. Aucun autre siphon n'est nécessaire. La longueur verticale maximum est de 16 m.

A, B, C:	Positions du groupe
L:	Longueur totale
1 =	Conduite de gaz
2 =	Ligne liquide

REMARQUE : les groupes sont fournis avec des raccords soudés. Les vannes de maintenance sont disponibles en option pour les conduites de gaz et de liquide.



- Les conduites de gaz doivent toujours être isolées.
- Les conduites horizontales doivent être inclinées d'au moins 2 % vers le groupe extérieur..
- La vitesse maximum dans les conduites ne doit pas dépasser 15 m/s.



Pour les groupes à 2 circuits, s'assurer de connecter les circuits C1 et C2 de l'unité intérieure aux circuits C1 et C2 correspondants de l'unité extérieure.

#### Remarque:

LES MODÈLES 100D et 120D UTILISENT DIFFÉRENTES TAILLES DE RACCORDS DE TUYAUX : GRANDE TAILLE POUR LE CIRCUIT 1 ET PETITE TAILLE POUR LE CIRCUIT 2.

TABLEAU 1: CHOIX DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE

CII	RCUITS FRIGOR	IEIOLIES					Tailles			
į cir	RCUITS FRIGUR	020S	025S	030S	035S	040S	045D	055D		
		Ø Liquide	C1	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	0 à 30 m.	& Liquide	C2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5/8"	5/8"
	(connexion stan-	Ø Gaz	C1	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 1/8"	1 1/8"
Longueur totale du circuit	dard du groupe)	S Guz	C2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 1/8"	1 1/8"
(Longueur des circuits frigori-		Nbre maxi de cou	des	6	12	8	18	12	12	8
fiques entre le groupe intérieur		Ø Liquide	C1	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	5/8"	5/8"
et le groupe		& Liquide	C2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5/8"	5/8"
extérieur).	30 à 65 m.	Ø Gaz	C1	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 1/8"	1 3/8"
		Ø Gaz	C2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 1/8"	1 3/8"
		Nbre maxi de coudes		12	18	18	18	18	18	18
				070D	085D	100D	120D	140D	200D	230D
		Ø Liquide	C1	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"
	0 à 30 m.	& Liquide	C2	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	7/8"	7/8"
	(connexion stan-	Ø Gaz	C1	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	2 1/8"
Longueur totale du circuit	dard du groupe)	D Gaz		1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"	2 1/8"
(Longueur des circuits frigori-		Nbre maxi de cou	Nbre maxi de coudes		12	12	12	12	12	12
fiques entre le		Ø Liquido	C1	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	n/a	n/a
groupe intérieur et le groupe		Ø Liquide	C2	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	7/8"	n/a	n/a
extérieur).	30 à 65 m.	Ø Gaz	C1	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	n/a	n/a
		20 Gaz	C2	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	n/a	n/a
		Nbre maxi de coudes		18	18	12	12	12	n/a	n/a

n/a = non disponible



Pour des circuits de 40 à 65 m de longueur, l'option longue distance doit être sélectionnée.



Les unités sont pré-chargées d'azote (N2) en usine.

L'installateur doit évacuer l'azote et charger l'unité avec du réfrigérant R-410A comme indiqué sur les tableaux suivants et également à l'aide la charge par mètre de tuyauterie indiquée sur le TABLEAU 2.

L'unité est livrée en standard avec des raccords soudés. Un kit pré-chargé en usine est disponible en option. Dans ce cas, prendre en compte uniquement le TABLEAU 2 (les vannes de service sont incluses dans cette option).

TABLEAU 2 : POIDS DE RÉFRIGÉRANT R-410A PAR MÈTRE DE CONDUITg/m

FLUIDE	GAZ	
1/2"	7/8"	108
5/8"	1-1/8"	177
5/8"	1-3/8"	182
3/4"	1-3/8"	265
3/4"	1-5/8"	271
7/8"	1-5/8"	374



#### **TABLEAU 3.1 : CHARGE DE RÉFRIGÉRANT**

	Charge de réfrigérant (gr) R-410A pour 0 mètre de conduit ASC + unité intérieure (froid seul)													
	020S	025S	030S	035S	040S	045D	055D	070D	085D	100D	120D	140D	200D	230D
C1	5155	5315	5700	7950	9745	6250	5775	7870	9800	12130	15585	15500	23100	24250
C2						6250	5775	7870	9800	10450	10045	15400	23100	24250

	Charge de réfrigérant (gr) R-410A pour 0 mètre de conduit ASH + unité intérieure (pompe à chaleur)													
	020S	025S	030S	035S	040S	045D	055D	070D	085D	100D	120D	140D	200D	230D
C1	5725	5900	6330	8835	10830	6940	6420	8740	10900	13480	17315	17230	25660	26950
C2						6940	6420	8740	10900	11600	11160	17100	25660	26950

#### Remarque:

LES MODÈLES 100D et 120D UTILISENT DIFFÉRENTES TAILLES DE RACCORDS DE TUYAUX : GRANDE TAILLE POUR LE CIRCUIT 1 ET PETITE TAILLE POUR LE CIRCUIT 2.

#### CHARGE DE RÉFRIGÉRANT POUR L'ENSEMBLE :

#### **EXEMPLE:**

Pour installer un ensemble ASH 030S + CIH 030S avec un circuit réfrigérant de 22 m de long entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, la charge de réfrigérant doit être calculée de la façon suivante :

- 1 Le TABLEAU 1 (p. 20) indique que pour 22 m de circuit entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, la taille des circuits est la suivante : liquide 5/8" et gaz 1 1/8".
- 2 Le TABLEAU 2 indique que pour des circuits de 5/8"-1 1/8", la charge par mètre de conduite est de 177 g/m x 22 m = 3 894 g.
- 3 Le TABLEAU 3.1 indique que la charge de réfrigérant pour un ensemble avec une conduite de 0 m est de 6 330 g.
- 4 Pour déterminer la charge totale de l'ensemble, procéder comme suit :

Additionner la charge dans les conduites de réfrigérant + la charge dans les unités frigorifiques intérieures et extérieures.


#### Charge totale de l'ensemble: 3 894 + 6 330 = 10 224 g.


Remarque : si l'unité extérieure est dotée du kit pré-chargé à l'usine, seul le poids de réfrigérant par mètre de conduite dans le TABLEAU 2 est à prendre en compte.


Les unités 100D à140D avec 3 compresseurs fonctionnent avec trois phases de puissance et les unités 200D-230D avec 4 phases de puissance.

Voir le schéma suivant pour l'installation d'unités avec un circuit de compresseurs en tandem. Une conduite supplémentaire de gaz doit être utilisée afin de garantir un fonctionnement correct du système.


Groupe de condensation avec réduction de puissance







H1	15 m maxi
H2	5 m maxi
H4	0,15 m mini
2	Siphons accouplés
3	Siphon inférieur avec double tuyauterie
4	Siphon supérieur avec double tuyauterie



# Modèles avec compresseurs en tandem


100D	120D	140D	200D	230D
Circuit 1	Circuit 1	Circuit 1	Circuits 1 & 2	Circuits 1 & 2



# 2.7.- RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES



- AVANT DE RÉALISER LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES, VÉRIFIER QUE TOUS LES DISJONCTEURS SONT OUVERTS.
- POUR EFFECTUER LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES, SUIVRE LE SCHÉMA DE CÂBLAGE FOURNI AVEC L'UNITÉ.



#### RACCORDEMENT DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE :

COMPOSANT		Unité split	Groupe de condensation	
DS	Sonde de refoulement		N/A	
os	Sonde extérieure	STANDARD	STANDARD	2 v 1 mm² (blindé)
AS	Sonde d'ambiance à distance			2 x 1 mm² (blindé)
RS	Sonde de gaine à distance			
RS HR/T	Sonde de gaine à distance pour free-cooling enthalpique.			5 x 1 mm² (blindé)
CO2	Sonde de qualité de l'air CO2 (disponible uniquement avec free-cooling enthalpique)			4 x 1 mm² (blindé)
DPT	Pressostat différentiel			3 x 1 mm² (blindé)
OS HR/T	Sonde extérieure pour free-cooling enthalpique.	OPTION	N/A	5 x 1 mm² (blindé)
AS HRT	Sonde d'ambiance à distance pour free-cooling enthal- pique.	or non		5 x 1 mm² (blindé)
DIFS	Sonde filtre encrassé			2 x 1,5 mm²
LDRP	Raccordement longue distance			3 x 1,5 mm² (unités 1 circuit) 2 x (3 x 1,5 mm²) (unités 2 circuits)
DADS	Détecteur de fumée			7 x 1,5 mm²
BAC	Batterie eau chaude			5 x 1,5 mm²



# 2.7.- RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

# ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

	Alimentation électrique					
	Alimentation élec- trique	Alimentation avec résistance électrique	Ventilateur	Free-cooling	Ventilateur d'extraction	Ventilateur de re- prise
	1	1'	2	4	5	6
020S	5 x 4 mm²	5 x 10 mm²	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm²	N/A
025S						
030S	5 x 6 mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	N/A
035S	5 x 6 mm²	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	N/A
040\$	5 x 10 mm²	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	N/A
0458	5 x 16 mm²	3 x 35 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 1,5 mm²	N/A
055D	5 x 16mm²	3 x 50 mm <sup>2</sup> + 2 x 25 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> (STD/HP1) 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (HP2/HP3)	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²
070D	3 x 25 mm² +	3 x 70 mm² +	4 x 1,5 mm² (STD/HP1)		4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm²
085D	2 x 16 mm <sup>2</sup>	2 x 35 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (HP2/HP3)	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>		
100D	3 x 35 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	3 x 95 mm <sup>2</sup> + 2 x 50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm² (STD/HP1) 2 x (4 x 1,5 mm²) (HP2/HP3)	7 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	4 x 2,5 mm²
120D	3 x 35 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	3 x 95 mm <sup>2</sup> + 2 x 50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm² (STD/HP1) 2 x (4 x 2,5 mm²) (HP2/HP3)	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm²	4 x 2,5 mm²
140D	3 x 50 mm <sup>2</sup> + 2 x 25 mm <sup>2</sup>	3 x 95 mm <sup>2</sup> + 2 x 50 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm² (STD/HP1) 2 x (4 x 2,5 mm²) (HP2/HP3)	7 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	4 x 2,5 mm²
200D	3 x 70 mm <sup>2</sup> + 2 x 25 mm <sup>2</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
230D	3 x 95 mm <sup>2</sup> + 2 x 25 mm <sup>2</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

n/a = non disponible


	Alimentation électrique  Résistance électrique (3)				
	Standard	Moyenne	Élevé	Modulante	
020S	4 x 2,5 mm² +	4 x 4 mm² +	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	
	6 x 1,5 mm²	6 x 1,5 mm²	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
025S	4 x 2,5 mm <sup>2</sup> +	4 x 4 mm <sup>2</sup> +	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	4 x 6 mm² +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7 x 1,5 mm²	
030S	4 x 2,5 mm <sup>2</sup> +	4 x 4 mm <sup>2</sup> +	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	4 x 6 mm² +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7 x 1,5 mm²	
035S	4 x 4 mm² +	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	4 x 10 mm² +	4 x 10 mm² +	
	6 x 1,5 mm²	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	
040S	4 x 4 mm <sup>2</sup> + 6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 6 mm <sup>2</sup> + 6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 10 mm <sup>2</sup> + 6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 10 mm <sup>2</sup> + 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
045S	4 x 4 mm <sup>2</sup> +	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	4 x 10 mm² +	4 x 10 mm <sup>2</sup> +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
055D	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	3 x 10 mm <sup>2</sup> +PE +	4 x 16 mm² +	4 x 16 mm <sup>2</sup> +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
070D	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	3 x 10 mm <sup>2</sup> +PE +	4 x 16 mm² +	4 x 16 mm² +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	
085D	4 x 6 mm <sup>2</sup> +	3 x 10 mm <sup>2</sup> +PE +	4 x 16 mm² +	4 x 16 mm² +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	
100D	4 x 10 mm <sup>2</sup> +	4 x 16 mm <sup>2</sup> +	4 x 25 mm² +	4 x 25 mm² +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	
120D	4 x 10 mm <sup>2</sup> +	4 x 16 mm <sup>2</sup> +	4 x 25 mm² +	4 x 25 mm² +	
	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	
140D	4 x 10 mm² +	4 x 16 mm² +	4 x 25 mm² +	4 x 25 mm² +	
	6 x 1,5 mm²	6 x 1,5 mm²	6 x 1,5 mm²	7 x 1,5 mm²	
200D	N/A	N/A	N/A	N/A	
230D	N/A	N/A	N/A	N/A	

n/a = non disponible



#### 2.7.- RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

#### RACCORDEMENT AFFICHEURS CONFORT ET SERVICE



# 2.8.- CARTE DE CONTACT SEC

L'unité de condensation AIRCOOLAIR peut être commandée à distance à l'aide de contacts secs sur le BM60 et le BE60. La carte d'extension BE60 est une carte supplémentaire fixée sur un rail DIN. Cette carte est livrée montée sur l'unité de condensation AIRCOOLAIR.

Description des différents connecteurs :

- 1 Alimentation électrique de la carte
- 2 Sortie analogique 0/10V: non utilisée
- 3 Bus de réseau vers le CLIMATIC 60 BM60
- 4 4 entrées numériques : uniquement contacts secs
- 5 LED de statut du bus de réseau
- 6 Interrupteurs pour configuration de l'adresse série de la carte sur le bus de liaison
- 7 4 entrées analogiques configurables par paire B1-B2 et B3-B4
- 8 4 sorties numériques : uniquement contact sec

6 entrées numériques sont des contacts secs. Ils sont configurés en usine comme suit :

#### 2 entrées sur le BM60

- BM-J4-ID4 : TCB B = Refroidissement/Chauffage Contact fermé = Le groupe fonctionne en mode chauffage et contact ouvert = le groupe fonctionne en mode refroidissement
- BM-J4-ID7 : TCB G = Marche/Arrêt Contact fermé = Marche.

#### 4 entrées sur le BE60


- BE-J4-ID1 : TCB Y1 = 50% de puissance mise en œuvre lorsque le contact est fermé
- BE-J4-ID2 : TCB Y2 = 100% de puissance mise en œuvre lorsque le contact est fermé
- BE-J4-ID3 : disponible
- BE-J4-ID4 : disponible




#### 2.9 - INSTALLATION DES OPTIONS

#### **FONCTIONS DE COMMUNICATION**

- 1. BMS MODBUS\_RS485 ou connexion TCP/IP.
- 2. BMS LONWORKS\_Connexion Echelon.
- 3. BMS BACnet RS485 ou connexion TCP/IP.



Une connexion maître-esclave est possible :





## 3.1.- CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES À EFFECTUER AVANT LE DÉMARRAGE

- Vérifier que **l'alimentation électrique** est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique correspondant au schéma électrique de l'unité et que les tailles de câble sont correctes.
- Vérifier le serrage des raccordements électriques sur leurs bornes et à la terre.
- Vérifier les **raccordements du tableau de commande** (En cas de raccordement erroné, l'unité ne fonctionnera pas et l'afficheur du tableau de commande ne s'allumera pas).
- Vérifier à la main que les ventilateurs tournent librement.

ILLUSTRATION DE LA CONFIGURATION D'UNE UNITÉ STANDARD POUR LES MODÈLES :

045D-055D-070D-085D





# CONTRÔLER LE NIVEAU D'HUILE DU COMPRESSEUR

- Au démarrage du groupe, une partie de l'huile du compresseur est pompée vers le système de sorte que, pour des systèmes split, une partie de l'huile puisse être introduite dans le système : conduites, siphons, évaporateur, etc.
- La quantité d'huile dans le système dépend de la charge de réfrigérant. Le compresseur ne peut pas fonctionner avec une charge de réfrigérant insuffisante ou excessive.
- En fonction de la longueur de la tuyauterie, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter de l'huile dans le système.
- Voir ci-dessous un exemple de calcul de la quantité d'huile à ajouter dans le système.

#### **EXEMPLE:**

ASH 030S + CIH 030S avec 65 m. (avec option à distance).

- Charge de réfrigérant = 6,33 kg (TABLEAU 3.1, p. 21).
- Charge de réfrigérant à ajouter avec 65 m = 182g/m x 65 = 11,83 kg. (TABLEAU 2, p. 20).
- Charge totale de réfrigérant = 6,33 + 11,83 = 18,16 kg.
- Charge d'huile du compresseur (I) = 3,25
- Charge d'huile du compresseur (kg) = 2,925 (densité = 0,9).
- Quantité admissible dans le système (kg) = 0,03 (= 2,925 x 0,01).
- Charge de réfrigérant admissible (kg) = 6 (= 0,03/0,005).
- Charge excessive de réfrigérant = 18,16 6 = 12,16

60,8 g (= 12,16 x 5 g) quantité d'huile à ajouter dans le système.

0,55 l d'huile à ajouter dans le système.

Dans le cas où de l'huile doit être ajoutée, souvenez-vous que l'huile est de type synthétique POE.

L'huile chargée à l'origine, y compris celle du compresseur, est une huile ICI Emkarate RL32-3MAF. Ce type d'huile doit donc être utilisé lors d'un remplacement complet de l'huile.

S'il s'agit uniquement de faire l'appoint, vous pouvez utiliser RL32-3MAF ou Mobil EAC Artic 22C.



# 3.2.- CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES À EFFECTUER AU DÉMARRAGE

Pour démarrer l'unité, suivre les instructions données dans le manuel utilisateur livré avec l'unité (opérations requises dans chacun des modes, refroidissement, chauffage ou automatique).

Au bout d'un certain délai, l'unité démarre.

L'unité étant en marche, contrôler que les ventilateurs tournent librement et dans le bon sens.

#### CONTRÔLER QUE LE COMPRESSEUR TOURNE DANS LE BON SENS

- Si vous possédez l'option d'indication d'inversion de phase, utilisez-le pour vérifier le sens de rotation.
- Si vous ne possédez pas de détecteur de phase, vérifier le sens de rotation correct. La pression d'aspiration diminue et la pression de refoulement augmente lorsque le compresseur a démarré.
- Si le raccordement est incorrect, la rotation sera inversée, provoquant un haut niveau sonore et une réduction de la consommation de courant. Dans ce cas, la protection interne du compresseur entre en action afin d'arrêter le groupe. La solution consiste à débrancher, à inverser deux des phases et à rebrancher.

Une protection ASTP est intégrée dans les compresseurs du groupe. Pour plus d'information, voir "Diagnostic des défaillances".

#### LE GROUPE ÉTANT EN MARCHE, CONTRÔLER:

- La basse et la haute pression
- Utiliser la température d'évaporation et de liquide pour calculer la surchauffe et le sous-refroidissement.
- ajuster la charge de réfrigérant et/ou le détendeur conformément aux valeurs précédentes.

#### **NIVEAU D'HUILE DU COMPRESSEUR**

Le niveau d'huile doit toujours être contrôlé. Lorsque le compresseur est au repos, le niveau devrait se situer entre 1/4 et 3/4 dans le regard, tandis que pendant le fonctionnement, le niveau doit se situer entre 3/4 et plein.

Dans le cas où de l'huile doit être ajoutée, souvenez-vous que l'huile est de type synthétique POE.

L'huile chargée à l'origine dans le compresseur est une huile ICI Emkarate RL32-3MAF. Ce type d'huile doit donc être utilisé lors d'un remplacement complet de l'huile.

S'il s'agit uniquement de faire l'appoint, vous pouvez utiliser RL32-3MAF ou Mobil EAC Artic 22C.



L'unité doit être installée conformément aux règles de sécurité locales et peut être uniquement utilisée dans un espace correctement ventilé. Il est recommandé de lire attentivement les instructions du fabricant avant de

démarrer cette unité.

#### Toutes les interventions sur l'unité doivent être effectuées par un employé habilité et qualifié.

Le non-respect des instructions ci-après pourrait entraîner des blessures ou des accidents graves.

#### Interventions sur l'unité :

L'unité doit être isolée de l'alimentation électrique en la débranchant et en la bloquant à l'aide de l'interrupteur général. Les opérateurs doivent porter un équipement de protection individuelle approprié (casque, gants, lunettes, etc.).

#### Système électrique :

Les connexions électriques peuvent se desserrer pendant le transport. Veuillez les vérifier avant de démarrer les compresseurs du groupe avec le sens de rotation spécifié. Vérifier le sens de rotation correct du ventilateur avant de fermer les disjoncteurs du compresseur. Si le sens est incorrect, les phases doivent être inversées sur le commutateur général. Les travaux sur des composants électriques doivent être effectués hors tension (voir cidessous) par des employés disposant d'une qualification électrique valide et d'une autorisation.

## Circuit(s) frigorifique(s)

Au bout d'une durée de plus de 12 heures de coupure de courant, la résistance de carter (compresseur) doit être alimentée pendant 5 heures avant toute remise en marche. Le non-respect de cette instruction peut entraîner la détérioration des compresseurs.

Les opérations de contrôle de la pression, de vidange et de remplissage du système sous pression doivent être effectuées à l'aide des raccordements prévus à cet effet et des équipements appropriés.

Pour éviter tout risque d'explosion dû aux pulvérisations de liquide réfrigérant et d'huile, le circuit concerné doit être vidangé et afficher une pression nulle avant toute opération de démontage ou de débrasage des pièces du circuit réfrigérant.

Une fois que le circuit a été vidangé, il existe un risque résiduel de formation de pression par dégazage de l'huile ou en raison de la chaleur des échangeurs. La pression doit être maintenue à zéro en purgeant le raccord de vidange dans l'atmosphère du côté basse pression.

Le brasage doit être effectué par un soudeur qualifié. Le brasage doit être conforme au code ASME, section IX en observant les procédures spécifiques.

#### Avant la mise en marche

- Tester le circuit à la pression de service maximale (voir la plaque signalétique)
- Vérifier le fonctionnement du pressostat haute pression.
- Vérifier les tuyauteries et les composants du circuit frigorifique.

#### Remplacement de composants :

Afin de maintenir la conformité avec le marquage CE, les composants doivent être remplacés

en utilisant des pièces de rechange ou des pièces homologuées par Lennox.

Seul le liquide réfrigérant mentionné sur la plaque signalétique du fabricant doit être utilisé, à l'exclusion de tout autre

produit (mélange de liquides réfrigérants, hydrocarbures, etc.).

#### ATTENTION:

En cas d'incendie, les circuits frigorifiques peuvent provoquer une explosion et la pulvérisation de gaz réfrigérant et d'huile.





#### 4.1.- MAINTENANCE PRÉVENTIVE



# UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ÉVITE DES RÉPARATIONS COÛTEUSES. DES INSPECTIONS PÉRIODIQUES SONT DONC INDISPENSABLES :

#### ÉTATGÉNÉRAL DE LA CARROSSERIE :

Peinture, détérioration due à des chocs, taches de rouille, mise à niveau et soutien, état des amortisseurs (le cas échéant), panneaux vissés, etc.

#### **CONNEXIONS ÉLECTRIQUES:**

Contrôler l'état des gaines, le serrage des vis, la mise à la terre, la consommation de courant du compresseur et des ventilateurs et vérifier que l'unité est alimentée avec la tension correcte.

#### **CIRCUIT FRIGORIFIQUE:**

Vérifier que les valeurs de pression sont correctes et qu'il n'y a pas de fuite. Vérifier qu'il n'y a pas de dégâts sur l'isolation des tuyaux, que les batteries sont en bon état et qu'elles ne sont pas obstruées par des morceaux de papier ou de plastique aspirés par le flux d'air, etc.

#### COMPRESSEUR:

Si un voyant est disponible, vérifier le niveau d'huile. Contrôler l'état des amortisseurs silentbloc

#### **VENTILATEURS:**

Vérifier que les ventilateurs tournent librement et dans le bon sens sans bruits excessifs.

#### **RÉGULATION:**

Vérifier les points de consigne et le fonctionnement normal.

#### 4.2.- MAINTENANCE CORRECTIVE




#### **IMPORTANT**

#### VEILLER À CE QUE L'UNITÉ SOIT COMPLÈTEMENT DÉBRANCHÉE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU MOMENT D'INTERVENIR SUR LA MACHINE

Si un composant quelconque du circuit de refroidissement doit être remplacé, suivre les recommandations suivantes :

- Toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.
- Si le composant peut être isolé, il n'est pas nécessaire de vidanger la totalité de la **charge de réfrigérant**, si le composant ne peut pas être isolé et si la charge de réfrigérant doit être vidangée, la vidange doit être faite par les vannes Schrader situées dans la section extérieure. Créer un léger vide par mesure de sécurité.
- La loi interdit la libération de réfrigérant dans l'atmosphère.
- Si les tuyaux doivent être coupés, utiliser un coupe-tube. Ne pas utiliser de scie ni d'autres outils produisant des copeaux.
- Toute opération de brasage doit être effectuée sous atmosphère d'azote afin d'éviter la formation de corrosion.
- Utiliser une baguette de brasage en alliage d'argent.
- Veiller tout particulièrement à ce que la flamme du chalumeau soit dirigée à l'opposé du composant à souder et recouvrir celui-ci d'un chiffon humide pour éviter une surchauffe.
- Apporter une attention particulière si des clapets anti-retour ou des vannes 4 voies doivent être remplacés, du fait que ceux-ci comportent des composants internes très sensibles à la chaleur comme le plastique, le téflon, etc.
- Si un **compresseur doit être remplacé**, le débrancher de l'alimentation électrique et ôter le brasage des lignes d'aspiration et de refoulement. Retirer les vis de fixation et remplacer l'ancien compresseur par un neuf. Vérifier que le nouveau compresseur soit rempli avec la charge d'huile correcte, le visser au socle et brancher les conduites et les raccords
- Vidanger par le haut et par le bas à travers les vannes Schrader de l'unité extérieure jusqu'à obtention d'un vide de -750 mm Hg. Une fois ce niveau atteint, faire fonctionner la pompe pendant au moins une heure.
   NE PAS UTILISER LE COMPRESSEUR COMME POMPE À VIDE.
- Charger l'unité avec du réfrigérant conformément aux données de la plaque signalétique et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.





#### PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC L'EMPLOI DE RÉFRIGÉRANT R-410A :

Si du réfrigérant R-410A est utilisé dans l'unité, les précautions d'usage suivantes propres à ce gaz doivent être prises :

- La pompe à vide doit être équipée d'un clapet anti-retour ou d'une électrovanne.
- Des manomètres et flexibles spécialement destinés à l'emploi de réfrigérant R-410A doivent être utilisés.
- La charge doit être effectuée en phase liquide.
- Toujours utiliser des balances pour peser la charge.
- Utiliser le détecteur de fuite exclusivement destiné au réfrigérant R-410A.
- Ne pas utiliser d'huile minérale mais uniquement de l'huile synthétique pour aléser, élargir ou réaliser des raccords.
- Laisser les tuyaux bouchés avant de les utiliser et faire très attention à éviter toute souillure éventuelle (poussière, copeaux, bavures, etc.).
- En cas de fuite, recueillir la charge restante, créer un vide dans l'unité et remplir l'unité avec une nouvelle charge de réfrigérant R-410A.
- Le brasage doit toujours se faire sous atmosphère d'azote.
- Les alésoirs doivent toujours être bien affûtés.



# 4.3.- DIAGNOSTIC DES DÉFAILLANCES

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'unité, l'écran du tableau de commande affiche un message d'erreur ou d'alarme dont la signification est expliquée dans le manuel du tableau de commande. Quoiqu'il en soit, il faut éteindre l'unité et consulter nos techniciens de service à chaque fois qu'une panne se présente.

PANNE	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS POSSIBLES	
	Défaut d'alimentation électrique ou tension insuffisante.	Connecter l'alimentation électrique ou vérifier la tension.	
LE GROUPE NE DÉMARRE PAS	Les disjoncteurs se sont ouverts.	Réinitialisation.	
	Câble d'alimentation ou panneau de commande défectueux.	Vérifier et corriger.	
	Contacteur haute pression défectueux	Vérifier le contacteur de coupure de pression ou remplacer le contacteur de pression si nécessaire.	
	Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas.	Contrôler la tension, inspecter le moteur et la turbine ou remplacer si nécessaire.	
L'UNITÉ S'ARRÊTE EN RAISON D'UNE HAUTE PRESSION PENDANT LE CYCLE DE REFROIDISSEMENT	Le ventilateur extérieur tourne dans le mauvais sens.	Inverser les phases de courant.	
	Le passage d'air de la batterie extérieure est encrassé ou obstrué.	Vérifier et nettoyer.	
	Charge de réfrigérant excessive	Vidanger la charge et recharger confor- mément aux données indiquées sur la plaque signalétique.	
L'UNITÉ S'ARRÊTE EN RAISON D'UNE HAUTE PRESSION PENDANT LE CYCLE DE CHAUFFAGE			
	Contacteur basse pression défectueux.	Vérifier le contacteur de coupure de pression avec un manomètre et remplacer le contacteur de pression si nécessaire.	
	Le ventilateur intérieur ne fonctionne pas.	Contrôler la tension, inspecter le moteur et la turbine ou remplacer si nécessaire.	
L'UNITÉ S'ARRÊTE EN RAISON D'UNE TROP BASSE	Le ventilateur intérieur tourne dans le mauvais sens.	Inverser les phases de courant.	
PRESSION	Manque de réfrigérant. Fuite.	Éliminer la fuite, créer un vide et charger.	
	Filtre à air encrassé.	Vérifier et nettoyer	
	Circuit frigorifique obstrué. Déshydrateur encrassé.	Vérifier et corriger ou remplacer le déshydrateur.	
	Surcharge du compresseur.	Vérifier les valeurs de pression d'aspiration et de refoulement et corriger.	
L'UNITÉ DÉMARRE ET S'ARRÊTE EN CYCLES COURTS	Arrêt du compresseur dû à la protection thermique klixon.	Vérifier la tension d'entrée et la chute de tension.	
	Manque de réfrigérant.	Éliminer la fuite et recharger.	
EN CHARGE AVEC UN BRUIT ANOR- MAL DANS LE COMPRESSEUR (SCROLL)	Phases de l'alimentation électrique inversées. (compresseur triphasé).	Vérifier et inverser les phases.	




# 4.3.1.- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

#### PROTECTION ASTP DU COMPRESSEUR:

Ce dispositif protège le compresseur contre les températures de refoulement élevées.

Lorsque les températures atteignent des valeurs critiques, la protection ASTP provoque la séparation des "Scrolls". Le compresseur arrête le pompage <u>mais le moteur continue à tourner</u>.

- Occasionnellement, lorsque le compresseur s'arrête et démarre, il y a un bruit métallique dû aux spirales du compresseur. Ceci est normal.
- Raccorder des manomètres haute et basse pression et vérifier que les pression de service sont normales.
- Mesurer la consommation électrique de l'unité et vérifier qu'elle est proche de celle indiquée sur la plaquette signalétique.
- Vérifier la consommation électrique du compresseur et des ventilateurs par rapport à celle indiquée sur les fiches de données physiques.
- Dans le cas d'une pompe à chaleur, effectuer un changement de cycle sur le panneau de commande en vérifiant que la vanne 4 voies effectue le changement correctement. Vérifier les pressions dans le nouveau cycle.
- Split et Multi-split : Les contacteurs basse pression et haute pression sont automatiquement réinitialisés et lorsqu'ils sont actionnés 3 fois en un heure, ils passent sur réinitialisation manuelle à l'aide de l'automate de régulation.
- Avec l'automate de régulation C60 : Les contacteurs basse pression et haute pression sont automatiquement réinitialisés et lorsqu'ils sont actionnés 3 fois en un heure, ils passent sur réinitialisation manuelle.





# lennoxemeia.com

**AGENCES COMMERCIALES:** 

**BELGIQUE ET LUXEMBOURG** 

**\*** + 32 3 633 3045

**FRANCE** 

**\*** +33 1 64 76 23 23

**ALLEMAGNE** 

**\*** +49 (0) 40 589 6235 13

**ITALIE** 

**\*** + 39 02 495 26 200

**PAYS-BAS** 

**\*** + 31 332 471 800

**POLOGNE** 

**\*** +48 22 58 48 610

**PORTUGAL** 

**\*** +351 229 066 050

RUSSIE

**\*** +7 495 626 56 53

**ESPAGNE** 

**\*** +34 902 533 920

**UKRAINE** 

**\*** +380 44 461 87 79

**ROYAUME-UNI ET IRELANDE** 

**\*** +44 1604 669 100

**AUTRES PAYS:** 

**LENNOX DISTRIBUTION** 

**\*** +33 4 72 23 20 00

Pour respecter ses engagements, Lennox s'efforce de fournir des informations les plus précises. Néanmoins, les spécifications, valeurs et dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis, sans engager la responsabilité de Lennox.

Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une opération de maintenance inappropriés peuvent endommager le matériel et provoquer des blessures corporelles.

L'installation et la maintenance doivent être confiées à un installateur ou à un technicien de maintenance qualifié.

( (